



Installaties

- EQP001:
- ontgasser
- EQP004:
- poederlakinstallatie
- EQP005:
- straalmachine
- EQP006:
- poederlakoven
- EQP007:
- convoyer/transportband
- EQP0A8:
- in- en uitdraai installatie
- EQP0B8:
- in- en uitdraai installatie (digitaal)
- EQP0D8:
- in- en uitdraai installatie
- EQP009:
- printinstallatie
- EQP011:
- afblaas/ leeglaat installatie brandblussers
- EQP012:
- testbank lage druk
- EQP014:
- testbank hoge druk
- EQP015:
- natlakcabine
- EQP017:
- amoniak
- EQP020:
- persluchtunit
- EQP023:
- stikstofpost N2
- EQP026:
- vulinstallatie CO2
- EQP027:
- dieselinstallatie
- EQP028:
- batterijlaadplaats
- EQP031:
- laadpaal

Opslagzones

- = opslagzone inert (OZI)
- = opslagzone brandbaar (OZB)
- = opslagzone oxiderend (OZO)
- = opslagzone giftig (OZG)

Vaten/ Tanks
 Compressoren

- V01:

propaan

C01:

3000L/ 30kW
- V02:

CO2

C02:

500L/5,5kW
- V03:

N2
- V04:

diesel
- V05:

rode diesel
- V06:

ad-blue

detailplan (schaal 1:20)

